ООО «СКБ ТЕЛСИ»

HostCall - Ethernet Device Finder

Руководство по эксплуатации

Версия 09/19

Москва 2019 Оглавление

1. Настройка устройства с помощью программы «HostCall - Ethernet Dvice Finder»
1.1. Пункт меню «Настройки»
1.2. Пункт меню «Изменить настройки устройства»
1.3. Пункт меню «Объединить устройства»
1.4. Пункт меню «Обновить»
1.5. Пункт меню «Статистика» 8
1.6. Пункт меню «О программе»

1. Настройка устройства с помощью программы «HostCall - Ethernet Dvice Finder»

Программа «HostCall - Ethernet Device Finder» позволяет отслеживать работу устройств MP-040W1 в сети в режиме реального времени, выполнять их настройку в автоматическом и ручном режимах, выводить на экран информационные сообщения о подключении и отключении устройств в сети, что позволяет контролировать работу системы и оперативно реагировать на их отключение либо неисправность.

После запуска программы операционная система Windows отобразит следующее окно (рис.1).

📸 Оповещение	системы безо	пасности Windows	×			
Бранд функц	мауэр Защ ии этого п	итника Windows заблокировал некоторые риложения				
Брандмауэр Защи Device Find <mark>er в</mark> о во	тника Windows cex общественн	заблокировал некоторые функции Host <mark>Call</mark> - Ethernet ных и частных сетях.				
	<u>И</u> мя:	HostCall - Ethernet Device Finder				
S.	Издатель:	OOO SKB TELSI				
	Пут <u>ь</u> :	C:\docs\job\vb\hc-ethdevfind\publish\application files \hcedf_1_0_0_0\hcedf.exe				
Разрешить HostCa	Разрешить HostCall - Ethernet Device Finder связь в этих сетях:					
<u>Частные се</u>	ти, например, д	омашняя или рабочая сеть				
Обществені так как так	ные сети, напр ие сети зачаст	имер в аэропортах и кафе (не рекомендуется, ую защищены недостаточно или не защищены вовсе)				
Что может случит	ъся, если разре	ешить взаимодействие с приложением через брандмауэр?				
		Разрешить доступ Отмена				

Рисунок 1. Окно оповещения системы безопасности Windows

В данном окне необходимо нажать кнопку **«Разрешить доступ»** для разрешения программе доступа к локальной сети для поиска и изменения настроек устройств MP-040W1.

Далее на экране отобразится главное окно программы, приведенное на рис.2. При нажатии кнопки **«Х»** в правом верхнем углу, главное окно сворачивается в трей.

3 I	- 🗆 🗙						
			3				
#	Тип	Версия	Имя	MAC-adpec	IP-адрес	IP-адрес Сопряженного	МАС-адрес Сопряженного
۲	MP-040W1	1.3	MP-040W1	54:10:EC:A2:EA:01	192.168.0.3	192.168.0.2	00:00:00:00:00:00
\bigcirc	MP-040W1	1.3	MP-040W1	54:10:EC:A2:EE:58	192.168.0.2	192.168.0.3	00:00:00:00:00:00
_							



В главном окне отображается таблица с параметрами найденных в сети устройств. Время, через которое программа будет посылать запросы для поиска устройств, и время, через которое возвращенные данные будут обновляться в таблице главного окна программы, составляет 5 секунд.

Столбец таб-	Описание значения				
лицы					
	Значок \varTheta (красный) означает, что подключение Сопря-				
	женного устройства к Текущему и/или подключение Те-				
#	кущего устройства к Сопряженному отсутствует.				
π	Значок Θ (зеленый) означает, что осуществлено под-				
	ключение Сопряженного устройства к Текущему и Теку-				
	щего устройства к Сопряженному.				
Тип	Отображается тип устройства				
Bongua	Отображается версия программного обеспечения				
Берсия	устройства.				
	Произвольно заданное вручную имя устройства, которое				
14Mg	характеризует назначение или расположение данного				
ИМЯ	устройства. По умолчанию соответствует типу устрой-				
	ства «MP-040W1».				
МАС-адрес	Уникальный МАС-адрес каждого устройства.				
	Отображается ІР-адрес устройства, который задается				
IP-annec	вручную, либо определяется автоматически при включе-				
и адрес	нии режима автоматического получения IP-адреса				
	(DCHP).				
IP-адрес Сопряжен-	Отображается ІР-адрес Сопряженного устройства, к ко-				
НОГО	торому осуществляется подключение.				
МАС-адрес Сопряжен-	Отображается МАС-адрес Сопряженного устройства, к				
ного	которому осуществляется подключение.				

Описание таблицы

Описание элементов главного меню приведено в Таблице 1. Элементы контекстного меню значка, расположенного в трее, дублируют значения пунктов главного меню.

Таблица 1. Описание элементов главного меню

Элемент меню	Описание элемента меню
	Ручное обновление параметров в таблице
	Редактирование параметров выбранного в таблице устройства
	Запуск автоматического объединения устройств
	Просмотр статистики по подключению и отключе- нию устройств от сети
	Настройки программы
	Получение справки о программе

1.1. Пункт меню «Настройки»

На рис.3 приведено окно настроек программы.

Настройки	×			
Отображение всплывак	щих окон			
🗹 При подключении устройства к сети				
При отсоединении ус	тройства от сети			
🗹 При подключении ус	гройств друг к другу			
🗹 При отключении уст	ойств друг от друга			
ОК	Отмена			

Рисунок 3. Окно настроек программы

В блоке **«Отображение всплывающих окон»** галочками устанавливаются события, при наступлении которых будут отображаться всплывающие окна.

Всплывающие окна будут отображаться на экране только в том случае, когда главное окно программы неактивно либо свернуто в трей. Если главное окно программы расположено на экране и является активным, то всплывающие окна отображаться не будут.

На рис.4 приведены примеры всплывающих окон, в которых отображаются Имя устройства, его МАС-адрес и событие, произошедшее с ним.





Рисунок 4. Примеры всплывающих окон

1.2. Пункт меню «Изменить настройки устройства»

На рис.5 приведено окно настройки устройства, в котором отображаются текущие параметры устройства.

🧕 Настройка устройства	3											×
Параметры устройства		Настройка соответствия Выходов и Входов										
Имя устройства:	Номер	Ho	юмер входа сопряженного							Инве	ерсия	
ІР-адрес:	192.168.0.2	выхода устроиства				Выхода						
МАС-адрес:	54:10:EC:A2:EE:58	1	1	2	3	4	5	6	/	8	ВКЛ	Откл
Маска сети:	255.255.255.0	2	1	2	3	4	5	6	/	8	ВКЛ	Откл
			1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
Параметры сопряже	Параметры сопряженного устройства Включение отправки запросов		1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
Включение отпра			1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
Способ подключен	ия:	6	1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
• по IP-адресу:	192.168.0.3	7	1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
О по МАС-адресу:	○ по МАС-адресу: 00:00:00:00:00:00		1	2	3	4	5	6	7	8	Вкл	Откл
	Сохранить		Отм	ена								

Рисунок 5. Окно настройки устройства

В окне настройки устройства находятся следующие блоки:

Блок «Параметры устройства»

В поле **«Имя устройства»** вводится название устройства, характеризующее назначение или расположение данного устройства. По умолчанию имя соответствует типу устройства «MP-040W1». Максимальная длина имени составляет 16 символов, которое может содержать русские и латинские символы, цифры и знаки препинания. Данное имя будет отображаться столбце **«Имя»** таблицы главного окна программы, в окне статистики и во всплывающих окнах.

В поле **«IP-адрес**» задается IP-адрес Текущего устройства. Для правильного задания адреса обратитесь к администратору вашей локальной сети. В случае, если на плате выключатель **1** DIP-переключателя **«S1»** установлен в положение **«ON»**, то IP-адрес назначается данному устройству автоматически, и его ввод в данное поле не требуется. При установке данного режима слева от поля IP-адреса появится надпись красного цвета **«DHCP»**, означающая, что выключатель **1** DIP-переключателя **«S1»** установлен в положение **«ON»**.

В поле «**Маска сети**» указывается значение маски сети, которая по умолчанию составляет **«255.255.255.0»**.

Блок «Параметры сопряженного устройства»

В поле **«Включение отправки запросов»** осуществляется включение отправки запросов Сопряженному устройству. Если в данном поле галочка не установлена, то подключение к Текущему устройству Сопряженного допустимо, но Текущее устройство не будет осуществлять подключение к Сопряженному. После установки галочки и сохранения параметров, Текущее устройство автоматически начинает подключение к Сопряжённому.

Если в Вашей компьютерной сети отсутствует сервер DHCP и IP адреса устройствам задаются вручную, то рекомендуется выбрать способ подключения (для сопряженного устройства) по IP. В поле «**IP-адрес**» задается IP-адрес Сопряженного устройства, к которому осуществляется подключение. Для правильного задания данного адреса обратитесь к администратору вашей локальной сети.

Если в Вашей компьютерной сети установлен DHCP сервер, рекомендуется выбрать способ подключения к сопряженному устройству по MAC адресу. В поле «**MAC-адрес**» задается MAC-адрес Сопряженного устройства, к которому осуществляется подключение. Подключение по MAC позволяет подключаться к сопряженному устройству независимо от того, какой адрес будет присвоен DHCP сервером сопряженному устройству (так как сервер может менять IP адрес устройства при выключении и включении устройства в компьютерную сеть).

В случае, когда настройка параметров осуществляется автоматически, вводить параметры IP-адреса и МАС-адреса Сопряженного устройства не требуется.

В поле **«Настройка соответствия Выходов и Входов»** устанавливаются значения соответствия выходов настраиваемого устройства и входов Сопряженного. При замыкании на Сопряженном устройстве входного контакта, номер которого установлен во втором столбце таблицы, на Текущем устройстве будет сигнал на выходе, номер которого указан в первом столбце таблицы.

Первый столбец таблицы **«Номер выхода»** соответствует номеру выхода Текущего устройства **«о1»** - **«о8»**. Этому номеру назначается номер входа Сопряженного устройства, указанный во втором столбце **«Номер входа сопряженного устройства»**. Текущее выбранное значение в поле второго столбца подсвечивается зеленым цветом.

В третьем столбце **«Инверсия выхода»** задается инверсия выходов Текущего устройства при нажатии на соответствующую надпись **«ВКЛ»** или **«ОТКЛ»**. При состоянии **"ВКЛ"** (**"ОТКЛ"**) на входе Сопряженного устройства, на выходе Текущего устройства будет обратное состояние **"ОТКЛ"** (**"ВКЛ"**).

ВНИМАНИЕ! Каждому Выходу может быть назначен только один Вход. Если в настройках будет назначено соответствие нескольких Выходов одному Входу, то поля с одинаковыми номерами будут подсвечены красным цветом, при сохранении параметров будет отображено окно с ошибкой, и параметры не будут сохранены в памяти устройства.

После внесения всех необходимых значений в соответствующие поля следует нажать кнопку **«Сохранить»**. При удачном сохранении настроек отобразится окно с сообщением **«Настройки успешно сохранены»**, в противном случае отобразится окно с сообщением о соответствующей ошибке.

1.3. Пункт меню «Объединить устройства»

Объединение двух устройств возможно в двух вариантах. Первый вариант соответствует ручному заданию IP-адресов каждому устройству. Второй вариант соответствует автоматическому получению IP-адреса каждым устройством.

На рис.6 приведено окно объединения двух устройств.

Имя	МАС-адрес	ІР-адрес
P-040W1	54:10:EC:A2:EA:01	192.168.0.3
P-040W1	54:10:EC:A2:EE:58	192.168.0.2
стройство 2 Имя	МАС-адрес	IP-адрес
стройство 2 Имя	МАС-адрес	IP-адрес
′стройство 2 Имя ИР-040W1	МАС-адрес 54:10:EC:A2:EA:01	IP-адрес 192.168.0.3
стройство 2 Имя IP-040W1 IP-040W1	МАС-адрес 54:10:EC:A2:EA:01 54:10:EC:A2:EE:58	IP-адрес 192.168.0.3 192.168.0.2

Рисунок 6. Окно объединения устройств

Для автоматического объединения устройств необходимо, чтобы на обоих устройствах выключатель **1** DIP-переключателя **«S1»** был установлен в одинаковое положение.

В блоке **«Устройство 1»** необходимо выбрать первое устройство, в блоке **«Устройство 2»** выбрать второе устройство. После этого нажать кнопку **«Объединить»**. При успешном объединении устройств на экране отобразится окно с сообщением **«Устройства успешно объединены»**, в противном случае отобразится окно с соответствующей ошибкой.

Пример быстрого объединения двух устройств в автоматическом режиме

Для быстрой настройки работы двух устройств необходимо выполнить следующие действия.

Назначить обоим устройствам автоматическое получение IP-адреса, установив выключатель **1** DIP-переключателя **«S1»** в положение **«ON»**. Подключить к соответствующим разъемам Ethernet-кабель, подать питание на оба устройства и запустить программу «HostCall – Ethernet Device Finder». Подождать, пока в окне отобразятся оба устройства. Нажать кнопку меню . Откроется окно объединения устройств (рис.7.13). В блоке **«Устройство1»** выбрать первое устройство, в блоке **«Устройство2»** выбрать второе устройство и нажать кнопку **«Объединить»**. При успешном объединении будет

отображено окно с сообщением **«Устройства успешно объединены по МАС-адресу»**, в противном случает будет отображено окно с соответствующей ошибкой. Сразу после объединения устройства начинают подключение и работу друг с другом.

1.4. Пункт меню «Обновить»

В данном пункте меню вручную обновляются данные, которые отображаются в таблице с параметрами найденных в сети устройств главного окна программы.

1.5. Пункт меню «Статистика»

В окне статистики отображаются следующие события: запуск и закрытие программы, подключение и отключение устройств от сети, подключение и отключение устройств друг от друга, очистка списка статистики.

На рис.7 приведен пример отображения окна статистики. Отображение элементов в таблице осуществляется снизу-вверх, то есть вверху таблицы отображаются новые события, соответственно внизу – старые. При нажатии на кнопку **«Очистить»** произойдет очистка всего списка статистики, и в окне статистики появится строка **«Очистка статистики»** с соответствующей датой и временем.

🧕 HostCall - Ethernet Device Fi	nder - Статистика —		×			
Дата - Время	Событие					
14.02.2019 - 15:27:43	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EE:58" подключилось к сопряженном	У				
14.02.2019 - 15:27:43	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EA:01" подключилось к сопряженном	у				
14.02.2019 - 15:27:38	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EE:58" отключилось от сопряженног	5				
14.02.2019 - 15:26:52	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EE:58" подключилось к сопряженном	у				
14.02.2019 - 15:26:51	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EA:01" подключено к сети					
14.02.2019 - 15:26:47	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EA:01" отключено от сети					
14.02.2019 - 15:26:47	2.2019 - 15:26:47 Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EE:58" отключилось от сопряженного					
14.02.2019 - 15:26:03	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EE:58" подключено к сети					
14.02.2019 - 15:26:03	Устройство "MP-040W1" с MAC-адресом "54:10:EC:A2:EA:01" подключено к сети					
14.02.2019 - 15:26:03	Запуск программы					
	Очистить	Закрыти	2			

Рисунок 7. Окно статистики

1.6. Пункт меню «О программе»

На рис.8 приведено окно справки о программе, в котором указана версия данной программы.



Рисунок 8. Окно справки о программе

ООО «СКБ ТЕЛСИ» Тел/факс.(495)120-48-88 , info@telsi.ru, <u>www.telsi.ru</u>

Для записей

Для записей

Для записей

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

СИСТЕМЫ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- > Директорская, диспетчерская связь
- Офисные АТС
- > Селекторы
- > Переговорные устройства
- Системы палатной сигнализации и связи для больниц
- > Озвучивание конференц-залов
- > Системы громкого оповещения и трансляции
- > Системы записи переговоров
- > Системы контроля доступа
- ▶ Компоненты систем видеонаблюдения
- > Аудио и видео домофоны
- Телефонные аппараты (в том числе без номеронабирателя)
- > Факсы
- > Источники бесперебойного питания
- ≻ Кроссовое оборудование
- > Кабели, монтажные материалы
- > Монтаж, сервис

Тел./факс: (495) 120-48-88 http://www.telsi.ru e-mail: info@telsi.ru