

Кнопка вызова
MP-433W1
Этикетка
(02/18)



Назначение


Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова MP-433W1 со шнуром предназначена для вызова персонала из помещения санузла. Изделие предназначено для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.)

Технические характеристики

Оригинальная механическая схема подачи вызова от шнура отличается простотой и препятствует попаданию влаги на печатную плату. Для защиты от влаги плата покрыта лаком.

Максимальный ток потребления	1 мА
Напряжение питания, не более	12 В
Длина шнура	1,5 м
Класс защиты	IP44
Размеры	82x82x18 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение



Для подключения кнопки отсоедините нижнюю крышку корпуса с механизмом шнура и закрепите ее на стене с помощью 4-х саморезов и дюбелей через намеченные на ней 4 отверстия. К разъему на плате, находящейся на верхней крышке корпуса, подключите 2 одножильных провода линии кнопок от палатной консоли MP-331W1 или от контроллера MP-200W2 без соблюдения полярности. На контакты наверху платы установите переключку, которая определяет номер кнопки в системе: переключка справа – номер 6, пере-

мычка слева – номер 7. Прикрутите верхнюю крышку к нижней через 2 отверстия 2 саморезами. Установите заглушки.

Порядок работы

Вызов можно осуществить 2 способами – либо дернув за шнур, либо

Кнопка вызова
MP-433W1
Этикетка
(02/18)



Назначение


Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова MP-433W1 со шнуром предназначена для вызова персонала из помещения санузла. Изделие предназначено для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.)

Технические характеристики

Оригинальная механическая схема подачи вызова от шнура отличается простотой и препятствует попаданию влаги на печатную плату. Для защиты от влаги плата покрыта лаком.

Максимальный ток потребления	1 мА
Напряжение питания, не более	12 В
Длина шнура	1,5 м
Класс защиты	IP44
Размеры	80x80x70 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение



Для подключения кнопки отсоедините нижнюю крышку корпуса с механизмом шнура и закрепите ее на стене с помощью 4-х саморезов и дюбелей через намеченные на ней 4 отверстия. К разъему на плате, находящейся на верхней крышке корпуса, подключите 2 одножильных провода линии кнопок от палатной консоли MP-331W1 или от контроллера MP-200W2 без соблюдения полярности. На контакты наверху платы установите переключку, которая определяет номер кнопки в системе: переключка справа – номер 6, пере-

мычка слева – номер 7. Прикрутите верхнюю крышку к нижней через 2 отверстия 2 саморезами. Установите заглушки.

Порядок работы

Вызов можно осуществить 2 способами – либо дернув за шнур, либо

Кнопка вызова
MP-433W1
Этикетка
(02/18)



Назначение


Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова MP-433W1 со шнуром предназначена для вызова персонала из помещения санузла. Изделие предназначено для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.)

Технические характеристики

Оригинальная механическая схема подачи вызова от шнура отличается простотой и препятствует попаданию влаги на печатную плату. Для защиты от влаги плата покрыта лаком.

Максимальный ток потребления	1 мА
Напряжение питания, не более	12 В
Длина шнура	1,5 м
Класс защиты	IP44
Размеры	80x80x70 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение



Для подключения кнопки отсоедините нижнюю крышку корпуса с механизмом шнура и закрепите ее на стене с помощью 4-х саморезов и дюбелей через намеченные на ней 4 отверстия. К разъему на плате, находящейся на верхней крышке корпуса, подключите 2 одножильных провода линии кнопок от палатной консоли MP-331W1 или от контроллера MP-200W2 без соблюдения полярности. На контакты наверху платы установите переключку, которая определяет номер кнопки в системе: переключка справа – номер 6, пере-

мычка слева – номер 7. Прикрутите верхнюю крышку к нижней через 2 отверстия 2 саморезами. Установите заглушки.

Порядок работы

Вызов можно осуществить 2 способами – либо дернув за шнур, либо

Кнопка вызова
MP-433W1
Этикетка
(02/18)



Назначение


Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова MP-433W1 со шнуром предназначена для вызова персонала из помещения санузла. Изделие предназначено для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.)

Технические характеристики

Оригинальная механическая схема подачи вызова от шнура отличается простотой и препятствует попаданию влаги на печатную плату. Для защиты от влаги плата покрыта лаком.

Максимальный ток потребления	1 мА
Напряжение питания, не более	12 В
Длина шнура	1,5 м
Класс защиты	IP44
Размеры	80x80x70 мм
Режим эксплуатации - круглосуточно, в помещении при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении	
Срок службы, не менее	5 лет

Подключение



Для подключения кнопки отсоедините нижнюю крышку корпуса с механизмом шнура и закрепите ее на стене с помощью 4-х саморезов и дюбелей через намеченные на ней 4 отверстия. К разъему на плате, находящейся на верхней крышке корпуса, подключите 2 одножильных провода линии кнопок от палатной консоли MP-331W1 или от контроллера MP-200W2 без соблюдения полярности. На контакты наверху платы установите переключку, которая определяет номер кнопки в системе: переключка справа – номер 6, пере-

мычка слева – номер 7. Прикрутите верхнюю крышку к нижней через 2 отверстия 2 саморезами. Установите заглушки.

Порядок работы

Вызов можно осуществить 2 способами – либо дернув за шнур, либо

нажав мембранную клавишу на лицевой панели кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки и звуковым сигналом.

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-433W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

нажав мембранную клавишу на лицевой панели кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки и звуковым сигналом

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-433W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

нажав мембранную клавишу на лицевой панели кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки и звуковым сигналом

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-433W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

нажав мембранную клавишу на лицевой панели кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки и звуковым сигналом

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платежными документами. Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, строение 1, офис № 22Ц, телефон: (495) 120-48-88, e-mail: info@telsi.ru, www.telsi.ru, ООО «СКБ ТЕЛСИ».

Изделие «**MP-433W1**» имеет Декларацию о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПБ98.В.00251.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>